

Pflegeanleitung:

WERODAMP®-LT



Für Feuchtdosier- bzw. Feuchttuchwalzen

Das Wichtigste gleich am Anfang

Nicht alle Reinigungsmittel, die Sie bisher für herkömmliche Tauchwalzen verwendet haben, eignen sich für diese nach dem **LotoTec**®-Verfahren beschichtete Gummiwalze. Auf der Internet-Homepage der FOGRA Forschungsgesellschaft Druck e.V. (www.fogra.org) finden Sie umfangreiche Listen mit geeigneten und geprüften Reinigungsmitteln verschiedener Hersteller. Natürlich informiert Sie auch gern Ihr Kundenberater.

Mit der WERODAMP®-LT verwenden Sie eine Tauchwalze, die durch die **LotoTec**®-Beschichtung erhebliche Verbesserungen aufweist: Sie verfügt nicht nur über eine deutlich höhere Medienresistenz als herkömmliche Walzen, sondern ermöglicht auch eine viel einfachere Reinigung. Zusammen mit einem reduzierten Farbrücklauf trägt dies auch zu einer längeren Lebensdauer bei. Sie ist sowohl für IPA-haltigen als auch IPA-freien Druck einsetzbar.

Behandlung

Um diese Eigenschaften der WERODAMP®-LT voll ausnutzen zu können, sollten ein paar Grundsätze in der Handhabung der Walze beachtet werden:

- Sie sollte vor mechanischen Beschädigungen geschützt und nicht auf hartem Untergrund abgelegt werden.
- Gelagert werden sollte sie stehend oder auf Zapfen hängend.
- Einbau und Justage werden wie gewohnt nach den Angaben des jeweiligen Maschinenbuches durchgeführt.

Reinigung

Die WERODAMP®-LT verfügt über eine speziell entwickelte Oberfläche. Deshalb sind bei der Reinigung folgende Punkte besonders sorgfältig zu beachten:

- Es dürfen keine harten oder rauen Materialien oder Stoffe zur Reinigung verwendet werden (z.B. harte oder scheuernde Schwämme, nicht freigegebene Chemikalien, Plattenreiniger,...)
- Am einfachsten wird die Reinigung mit einem IPA-Wasser-Gemisch durchgeführt.
- Bei starken Verschmutzungen können auch leichtflüchtige, rückstandsfreie Reiniger eingesetzt werden.
- Um die Oberflächenstruktur der Walze nicht zu zerstören, dürfen **keine** ester- oder ketonhaltigen Reiniger, speziell Methylacetat oder Aceton enthaltende Produkte, verwendet werden.

Guida alla Manutenzione:

WERODAMP®-LT



Per rulli di bagnatura

Importante

Non tutti i detergenti utilizzati in precedenza per la pulizia dei rulli di bagnatura sono indicati per i rulli trattati con il sistema **LotoTec**®. Sul sito di Fogra Druck e.V. (www.fogra.org), troverete la lista dettagliata dei detergenti adatti e testati. Per ulteriori informazioni potrete comunque rivolgervi al vostro agente di vendita.

Con il WERODAMP®-LT userete un rullo della bagnatura che offre innumerevoli vantaggi grazie al trattamento **LotoTec**®; infatti non garantisce solo una maggior resistenza ai media rispetto agli altri rulli, ma semplifica anche la pulizia e in combinazione con il ridotto accumulo dell'inchiostro, si ottiene una vita più lunga. Questa miscela è disponibile sia per i sistemi di bagnatura ad alcool, sia per quelli senza alcool.

Mantenimento del rullo ed installazione

Per sfruttare al massimo i vantaggi offerti dal WERODAMP®-LT, dovranno essere adottate le seguenti precauzioni:

- evitare danni meccanici ed evitare di lasciare il rullo appoggiato sulla superficie gommata
- stoccare il rullo in posizione eretta, oppure sospeso sulla lancia
- riferirsi al libro macchina per l'installazione e la calibratura

Pulizia del rullo

Il WERODAMP®-LT ha una superficie sviluppata appositamente che richiede una particolare cura durante la pulizia:

- non utilizzare materiali duri o abrasivi per la pulizia (ad esempio spugne dure o ruvide, prodotti chimici non approvati, pulitori lastra, etc)
- il modo migliore per pulire il rullo è utilizzare una miscela di acqua e alcool
- utilizzare detergenti volatili e senza residui per la pulizia della sporizia più resistente
- al fine di preservare la struttura superficiale del rullo, **NON DOVRANNO** in nessuna circostanza essere utilizzati detergenti che contengano estere, chetone ed in particolare modo detergenti che contengano metilacetato o acetone.

Mantenimiento:

WERODAMP®-LT



Para rodillos dosificadores e inmersores

Lo más importante

No todos los limpiadores que usted ha usado antes para rodillos inmersores son adecuados para los rodillos de caucho con sistema **LotoTec**®. En la página web de FOGRA (www.fogra.org) encontrará un listado con los productos que han sido probados. Por supuesto que también nos lo puede consultar a nosotros.

Con WERODAMP®-LT usted tendrá un rodillo inmersor con recubrimiento **LotoTec**® que ofrece muchas ventajas: no solo tiene una resistencia a los agentes considerablemente más alta que otros rodillos, además le permite limpiarlo más fácilmente. En combinación con un menor reflujo de tinta esto revierte en un mayor tiempo de vida de los rodillos. Este compuesto es compatible con impresión con IPA o sin IPA.

Mantenimiento del rodillo

Para sacar el máximo partido del WERODAMP®-LT deberá tener en cuenta los siguientes puntos básicos del mantenimiento del rodillo:

- Debe ser protegido de daños mecánicos y no descansar en una superficie plana.
- Debe ser guardado de pie (en vertical) o suspendido de sus ejes.
- Los ajustes se harán del modo usual, de acuerdo con el manual de la máquina.

Limpieza del rodillo

El WERODAMP®-LT tiene una superficie especial y por eso es absolutamente esencial respetar estos puntos a la hora de su limpieza:

- No utilizar elementos duros o abrasivos como esponjas duras ni limpiadores de planchas u otros productos no aprobados por FOGRA.
- Para limpiar este rodillo recomendamos el limpiador de rodillos LotoTec®.
- Para preservar la estructura de la superficie del rodillo, no se debe usar **bajo ninguna circunstancia** limpiadores con éter o cetona y especialmente acetona ni metilacetato.